

(PCT)

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Калиб	№ парт	ртная концен	Годен	Поз.
TruCal-PCT0	0.0			
TruCal-PCT1	**			
TruCal PCT2	**			
TruCal PCT3	**			
TruCal PCT4	**			
TruCal PCT5	**			

** - вводится из паспорта к калибратору

TruCal PCT, включает калибратор с конц. 0.
Контроль по TruLab PCT уровень 1 и уровень 2.