Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380



* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380



**-вводится из инструкции к набору.

Тип калибровки: Линейная, по стандартам из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.